



Notice D'utilisation Tablier peseur TPR-2500-TRSP-PRN FEM IIA – 2.5T




SOMMAIRE

A. Définition des symboles de l'afficheur	page 3
B. Définition des touches du clavier	page 4
C. Mode Pesage :	
1. Mise à zéro	page 5
2. Tare semi-automatique	
➤ Opération de tarage	page 5
➤ Rappel de la valeur de la tare	page 5
➤ Effacement de la valeur de la tare	page 5
3. Tares prédéterminées :	
➤ Introduction d'une tare prédéterminée	page 6
➤ Choix d'une tare prédéterminée	page 6
➤ Effacement d'une tare prédéterminée	page 6
4. Cumul de poids :	
➤ Cumuler des pesées	page 7
➤ Rappel du cumul de poids	page 7
➤ Impression et effacement du cumul de poids	page 7
5. Impression d'un ticket de pesée	page 8
D. Mode comptage de pièces :	
➤ Description du mode comptage	page 9
➤ Introduction du poids d'une pièce	page 9
➤ Effacement du poids de la pièce	page 9
➤ Cumul de quantité de pièces	page 10
➤ Rappel du cumul de quantité	page 10
➤ Effacement du cumul de quantité	page 10
E. Mode Heure-Date :	page 11
F. Messages d'erreurs	page 12
G. Accès Calibration / Configuration	page 13
➤ Mode Calibration	page 14
➤ Mode Configuration	page 16
H. Batterie / Liaison radio	page 18
I. Raccordements	page 20
J. Changement du papier imprimante	page 21

A. Définition des symboles de l'afficheur



B. Définition des touches du clavier



1 ^{ère} Ligne		Mise sous tension, arrêt automatique ou manuel
		Mise à zéro au 1/4 d'échelon
		Sélection affichage poids brut ou poids net
		Dispositif de tare semi-automatique
		Touche de fonction
2 ^{ème} ligne		Incrémentation de la variable en cours d'introduction
		Sélection du caractère à modifier de la variable en cours d'introduction
		Décrémentation de la variable en cours d'introduction
		Cumul de poids ou de quantité, suivant le mode en cours
		Rappel du cumul de poids ou de quantité, suivant le mode en cours

C.

Mode pesage

A la mise sous tension, l'indicateur démarre en mode pesage. Les opérations que l'on peut effectuer dans ce mode sont les suivantes :

1. Mise à zéro :

Les fourches étant vides, appuyer sur la touche , l'indicateur affiche 0, le poids affiché passe en brut. Si une tare semi-automatique avait été introduite, sa valeur est effacée. Si une tare prédéterminée avait été sélectionnée, elle devient inactive.

2. Tare semi-automatique :

➤ Opération de tarage :

Après avoir déposé l'objet à que l'on désire tarer (une palette vide par exemple), appuyer sur la touche , l'afficheur indique un poids net de zéro et le voyant **T** devient visible, indiquant la présence d'une tare semi-automatique.

La touche  permet d'afficher le poids brut ou le poids net.

➤ Rappel de la valeur de la tare :

L'indicateur étant en mode pesage, appuyer sur la touche de fonction , le voyant **T** clignote et la valeur de la tare semi-automatique est affichée pendant quelques secondes.

➤ Effacement de la valeur de la tare :


Les fourches étant vides, appuyer sur la touche , l'indicateur affiche 0, le poids affiché passe en brut. Si une tare semi-automatique avait été introduite, sa valeur est effacée

3. Tares prédéterminées :

Si l'on désire effectuer la pesée d'un contenant avec son contenu (par exemple une palette et son chargement) et connaître le poids net du contenu, on doit introduire ou rappeler une tare prédéterminée.

Cette tare prédéterminée va se soustraire au poids brut et permettre ainsi de déterminer le poids net.

➤ Introduction d'une tare prédéterminée :

A partir du mode pesage, appuyer deux fois sur la touche , l'afficheur indique **Tare 1**. Les touches  et  permettent de choisir le numéro de la tare prédéterminée (de 0 à 9). Appuyer sur la touche  pour modifier la valeur de la tare prédéterminée. Le curseur clignote sur le caractère que l'on peut modifier avec les touches  et . La touche  permet de passer d'un caractère à l'autre. Après avoir introduit la valeur de la tare prédéterminée, appuyer sur la touche  pour faire revenir l'indicateur en mode pesage ou attendre qu'il le fasse tout seul.

➤ Choix d'une tare prédéterminée :

A partir du mode pesage, appuyer deux fois sur la touche , l'afficheur indique **Tare 1**. Les touches  et  permettent de choisir le numéro de la tare prédéterminée (de 0 à 9). Appuyer sur la touche  pour faire revenir l'indicateur en mode pesage ou attendre qu'il le fasse tout seul.

➤ Effacement d'une tare prédéterminée :

Si l'on désire effacer la valeur d'une tare prédéterminée, la sélectionner comme vue au paragraphe précédent, appuyer sur la touche , sa valeur s'affiche, l'effacer en appuyant sur la touche . Revenir en mode pesage avec la touche .

4. Cumul de poids :

➤ Cumuler des pesées :

L'afficheur étant en mode pesage, vérifier que le poids est égal à zéro. Déposer le poids que l'on désire cumuler, appuyer sur la



touche. L'afficheur indique **VALIDE** si la pesée est prise en compte. Le message **REFUSE** est indiqué si on essaie de cumuler à nouveau le même poids sans être au préalable revenu à zéro. L'imprimante édite un ticket avec les informations suivantes :

>N = Poids Net Cumulé

>N= 792 kg

➤ Rappel du cumul de poids :

L'afficheur étant en mode pesage, appuyer sur la touche

appuie sur la touche fait revenir l'afficheur en mode pesage.

➤ Impression et effacement du cumul de poids :

Si l'on désire effacer le cumul de poids, rappeler ce dernier comme

vue au paragraphe précédent puis appuyer sur la touche . Le cumul de poids est ainsi effacé, l'imprimante indique « RAZ CUMUL POIDS » ainsi que la date et l'heure.

1er poids Net cumulé
2ème poids Net cumulé

Cumul de poids Net
Cumul des tares
Nombre d'opération

Date et heure

>N= 792 kg

>N= 1588 kg

*N= 2380 kg

*T = 0 kg

N.OP: 02

18 :54.14 – 03/05/2004

5. Impression d'un ticket de pesée :

➤ Demande d'impression:

L'afficheur étant en mode pesage, appuyer sur la touche  l'imprimante édite un ticket indiquant la date et l'heure, le poids brut, la tare et le poids net.

Date et heure

18 :54.14 – 03/05/2004

Poids Brut

B = 792 kg

Tare

T = 0 kg

Tare Prédéterminée

PT= 0 kg

Poids Net

N = 792 kg

D. Mode comptage de pièces

➤ Description du mode comptage de pièces :

Pour sélectionner le mode comptage de pièces depuis le mode pesage, appuyer 3 fois sur la touche . Le voyant **pcs** devient visible et l'afficheur indique la quantité comptée. Le calcul utilisé pour déterminer la quantité est le suivant :

$$\text{Quantité} = \frac{\text{Poids brut (ou net si une tare existe)}}{\text{Poids de d'une pièce}}$$

➤ Introduction du poids d'une pièce :

L'indicateur étant en mode comptage, appuyer sur la touche



, le voyant **pcs** clignote, le poids unitaire de la pièce s'affiche tout en faisant clignoter le caractère à droite que l'on peut

modifier avec les touches  et . La touche  permet de passer d'un caractère à l'autre. Après avoir introduit la

valeur du poids unitaire d'une pièce, appuyer sur la touche  pour faire revenir l'indicateur en mode comptage.

➤ Effacement du poids de la pièce :

Si l'on désire effacer la valeur du poids de la pièce, la rappeler comme vue au paragraphe précédent, puis appuyer sur la touche



, la valeur s'efface.

➤ **Cumul de quantité de pièces :**

L'afficheur étant en mode comptage, déposer les pièces que l'on



désire cumuler, appuyer sur la touche **VALIDE** si l'opération est prise en compte, l'imprimante édite un ticket avec les informations suivantes :

PE = Poids échantillon
>Q = Quantité comptée

PE= 0,122kg >Q= 6515

Le message **REFUSE** est indiqué si on essaye de cumuler à nouveau les mêmes pièces sans être au préalable revenu à zéro.

➤ **Rappel du cumul de quantité :**

L'afficheur étant en mode comptage, appuyer sur la touche . Le voyant **x** clignote tout en indiquant le cumul de quantité de pièces.

Un nouvel appui sur la touche  fait revenir l'afficheur en mode comptage.

➤ **Effacement du cumul de quantité :**

Si l'on désire effacer le cumul de quantité de pièces, rappeler ce dernier comme vu au paragraphe précédent puis appuyer sur la



touche. Le cumul de quantité de pièces est ainsi effacé, l'imprimante édite un ticket avec les informations suivantes :

*poids échantillon
1^{er} quantité cumulée*

*poids échantillon
2^{ème} quantité cumulée*

cumul quantité

Date et heure

PE= 0.122kg >Q= 6515

PE= 0.122kg >Q= 13072

----- *Q= 19587

18 :54.14 – 03/05/2004

E.

GESTION HEURE -DATE

- Pour sélectionner le mode heure-date, depuis le mode pesage, appuyer 4 fois sur la touche , l'afficheur passe en mode affichage/réglage de l'heure, le curseur clignote sur les minutes.

- Pour régler les minutes, appuyer sur la touche 
Après avoir réglé les minutes, appuyer sur la touche  pour passer en mode réglage heure.

- Pour régler l'heure, appuyer sur la touche 

- Pour passer en mode réglage de la date, appuyer sur la touche , l'affichage passe en mode date, le curseur clignote sur l'année.

- Pour régler l'année, appuyer sur la touche 
Après avoir réglé l'année, appuyer sur la touche  pour passer en mode réglage du mois.

- Pour régler le mois, appuyer sur la touche 
Après avoir réglé le mois, appuyer sur la touche  pour passer en mode réglage jour du mois.

- Pour régler le jour du mois, appuyer sur la touche 

- Pour revenir en mode pesage, appuyer sur la touche 

F.**MESSAGES D'ERREUR**

Message	Type d'erreur	Annulation de l'erreur
CRC 0	Détection d'erreur sur le stockage des registres de configuration	Reprogrammer les registres de configuration (voir chapitre CONFIGURATION).
CRC 1	Détection d'erreur sur le registre de calibration du zéro	Re-calibrer le zéro (voir chapitre CALIBRATION ZERO).
CRC 2	Détection d'erreur sur le registre de calibration de la pente	Re-calibrer la pente (voir chapitre CALIBRATION PENTE).
CRC 4	Détection d'erreur sur le registre de la tare en mode pesage	Le récepteur de charge étant vide, appuyer sur le bouton tare, puis sur le bouton zéro .
CRC 5	Détection d'erreur sur le registre du zéro en mode pesage	Le récepteur de charge étant vide, appuyer sur le bouton zéro .
SURCH	Dépassement de l'étendue de mesure + 9 échelons	
DETAR	Zéro calibration s'est décalé en négatif	
u = XX.X	Indique que la tension de la pile est inférieure à 3.6v	Charger la pile

G. ACCES CONFIGURATION / CALIBRATION



Trou d'accès au bouton poussoir

Calibration du ZERO :

En appuyant une première fois sur le bouton poussoir, l'indicateur passe en mode calibration du zéro.

L'afficheur indique une décimale supplémentaire et le voyant zéro clignote.

Calibration de la pente:

En appuyant une deuxième fois sur le bouton poussoir, l'indicateur passe en mode calibration de la pente.

L'affichage indique toujours une décimale supplémentaire, le voyant zéro cesse de clignoter .

Configuration:

En appuyant une troisième fois sur le bouton poussoir, l'indicateur passe en mode configuration.

L'affichage du premier registre de configuration "r1" apparaît.

En appuyant une quatrième fois sur le bouton poussoir, l'indicateur revient en mode pesage.

MODE CALIBRATION

Calibration du ZERO:

Placer l'indicateur en mode calibration du ZERO (voir chapitre "Accès configuration / calibration").

NOTA : Lorsque l'indicateur est en mode calibration du zéro, le voyant zéro clignote.

Vérifier que le récepteur de charge est vide, puis appuyer sur la touche ZERO , l'afficheur indique "**Calib**" pendant quelques instants, indiquant que le zéro a été calibré.

Calibration de la pente:

Placer l'indicateur en mode calibration de pente (voir chapitre "Accès configuration / calibration").

Déposer la charge prévue pour la calibration de la pente sur le récepteur de charge, un minimum de 30 % de l'étendue de mesure est nécessaire.

Utilisation des Touches pour la calibration:



: Diminue la valeur du poids affiché.
En conservant l'appuie sur le bouton quelques instants, La diminution s'accélère automatiquement. Relâcher le Bouton aux alentours de la valeur désirée, puis ajuster Par appuie successif sur le bouton.



: Augmente la valeur du poids affiché.
En conservant l'appuie sur le bouton quelques instants, L'augmentation s'accélère automatiquement. Relâcher le Bouton aux alentours de la valeur désirée, puis ajuster Par appuie successif sur le bouton.



: Mémorise la nouvelle valeur de la pente, l'afficheur indique "**Calib**".

Messages d'erreur pouvant apparaître pendant la calibration:

REJET : Si en appuyant sur le bouton  ou , la charge prévue pour la calibration de la pente n'est pas suffisante pour procéder au réglage, le message REJET apparaît. Compléter la charge puis essayer à nouveau.

CRC 7 : Si l'on tente de valider la valeur de pente avec la touche  alors que le poids n'est pas stable, le message CRC 7 apparaît.

CRC 8 : Si l'on tente de valider la valeur de pente avec la touche  sans l'avoir préalablement diminuée ou augmentée avec les touches  ou , le message CRC 8 apparaît.

MODE CONFIGURATION

Placer l'indicateur en mode configuration en suivant les indications du chapitre "Accès configuration / calibration".

Utilisation des Touches pour la configuration:



Choix du registre de configuration



Modification du registre de configuration en cours



Validation de la nouvelle valeur sélectionnée du registre en cours, le message "**valid**" apparaît quelques instants et le numéro du registre cesse de clignoter.

VALEURS DES REGISTRES DE CONFIGURATION

r1: Nombre de points

15

r2: Unité de comptage

2

r3: Position de la virgule

0

r4: Calibre d'entrée signal capteur

G2 0.40 mV/V < signal pente > 2.6 mV/V
 G4 0.20 mV/V < signal pente > 1.3 mV/V

r5: Filtrage de la mesure

1 Filtrage sur 1 mesure
 2 Filtrage sur 2 mesures
 4 Filtrage sur 4 mesures
 8 Filtrage sur 8 mesures

r6: Zéro suiveur

NUL pas de zéro suiveur
 0.5 au 1/2 échelon
 1 à 1 échelon
 3 à 3 échelons

r7: Zone de détection d'instabilité de la mesure

1 à 1 échelon
 3 à 3 échelons

r8: Sélection tension d'alimentation de l'indicateur

DC Tension Fixe
 BA12 Batterie 12 volts
 PiL 9 Pile 9 volts

r9: Sélection du temps d'extinction automatique

nul pas d'extinction automatique
 t3 extinction au bout de 3 minutes
 t5 extinction au bout de 5 minutes
 t10 extinction au bout de 10 minutes

rA: Sélection de l'unité de mesure


kg affichage unité de mesure en kg
 lb affichage unité de mesure en lb
 nul pas d'affichage d'unité de mesure

H. BATTERIE / LIAISON RADIO

Mise sous tension du tablier peseur à liaison radio :

Mettre en place la batterie dans son logement, comme indiqué ci-dessous :

Orientez l'étiquette de la batterie avec les flèches du support batterie



puis poussez la batterie dans son logement comme indiqué ci-dessous :



Le système démarre automatiquement, le voyant de transmission clignote pour indiquer le bon fonctionnement de l'ensemble tablier/radio.

NOTA : Si la batterie est déchargée, le voyant ne s'allume pas.

Dès que le tablier peseur est sous tension, la communication radio est établie. Si l'indicateur de poids ne reçoit pas de signal depuis le tablier le message "**P. HF**" est affiché. Ce message disparaît dès que la transmission fonctionne.

Mise en charge de la batterie :

L'autonomie de la batterie est de 10 heures. En fin de journée de travail, brancher la batterie sur le chargeur :



Voyant : VERT en charge

Le voyant est Vert pendant la charge, puis s'éteint progressivement lorsque la charge est terminée. Le voyant rouge ne s'allume jamais, sauf s'il y a inversion de polarité, ce qui ne peut pas arriver du fait du détrompage du connecteur batterie.

Nota : Si on utilise le tablier peseur sans la batterie, il est conseillé d'utiliser le cache de protection noir (taille identique à celle d'une batterie) afin de protéger le connecteur du support batterie.

I. RACCORDEMENTS




ENTREE 12V :

Rouge +12V
Bleu GND

J. CHANGEMENT PAPIER IMPRIMANTE

L'imprimante utilise du papier thermique. Lorsque le rouleau est vide, procéder comme suit pour le remplacer :

Ouvrir le capot de l'imprimante



Mettre en place le nouveau rouleau



Refermer le capot en appuyant sur les deux cotés à la fois



Ne pas fermer le capot en appuyant sur un seul coté

